

MODULO X TESTE V4

INJEÇÃO: 4SF E 4DF MARELLI 1.4 FLEX IMMO. NO PAINEL

SIMULADOR	COMPONENTES	PINO CENTRAL
1	NEGATIVO MASSA	01 – 02 -27 (GARRA)
2		
3		
4		
5	POS CHAVE 15+	38
6	COMUNICAÇÃO COM IMOBILIZADOR	20
7	ACIONAMENTO RELE DE BOMBA	
8		
9	RELE PRINCIPAL	05
10		
11		
12	COMUNICAÇÃO CAN LOW	14
13	POSITIVO DA BATERIA + 30	28
14	BICO 1	79
15	BICO 2	77
16	BICO 3	80
17	BICO 4	78
18		
19	5V SENSORES	57
20	ACIONAMENTO DA BOBINA 1-4	70
21	ACIONAMENTO DA BOBINA 2-3	73
22	MASSA DOS SENSORES	58
23	LAMPADA DE AVARIA	52
24	ELETROVENTILADOR 1	42
25	ELETROVENTILADOR 2	32
26	SENSOR MAP	62
27	SENSOR TEMPERATURA DO AR	55
28	SENSOR TEMPERATURA DA AGUA	69
29		
30		
31		
32		
33		
34	ROTAÇÃO 60-2 FONICA	68
35	COMUNICAÇÃO LINHA K	46
36	COMUNICAÇÃO CAN HIGH	25
37	SONDA LAMBDA	41
39	FONICA - FASE	54

PARA ENTRAR EM FUNCIONAMENTO E NECESSARIO ESTA COM O SISTEMA DE IMOBILIZADOR CONECTADO E BOBINA DE IGNIÇÃO EM CARGA PARA LIBERAR O FUNCIONAMENTO DOS BICOS INJETORES.

MODULO X TESTE V4