

MODULO X TESTE V4

INJEÇÃO: IAW 1AVB

SIMULADOR	COMPONENTES	PINO CENTRAL
1	NEGATIVO MASSA	01
2		
3	MOTOR DE PASSO 4	18
4	MOTOR DE PASSO 2	21
5	POS CHAVE 15+	23
6		
7	ACIONAMENTO RELE BOMBA	26
8		
9	ACIONAMENTO DE RELE PRINCIPAL	02
10	MOTOR DE PASSO 1	19
11	MOTOR DE PASSO 3	22
12		
13	POSITIVO DA BATERIA + 30	
14	BICO 1	13
15	BICO 2	12
16	BICO 3	10
17	BICO 4	11
18		
19	5V SENSORES	08 - 09
20	ACIONAMENTO DA BOBINA 1-4	24
21		
22	MASSA DOS SENSORES	05
26	SENSOR MAP	17
27	SENSOR TEMPERATURA DO AR	39
28	SENSOR TEMPERATURA DA AGUA	38
29	SENSOR DE BORBOLETA	40
31	SINAL NEG. ACIONL RELE PARTIDA FRIO	
30	SINAL ALIMENTAÇÃO DO DISTRIBUIDOR	29
35	COMUNICAÇÃO LINHA K	37
36		
37		
38	SINAL HALL	16