

MODULO X TESTE

DIAGRAMAS PARA TESTE RAPIDO DE ALGUNS MODULOS

INJEÇÃO: 4AFB - FIAT

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	27-28
05	+15	47
07	RELE	15
13	+30	29
14	INJETOR 1	71
20	BOBINA 01	59
21	BOBINA 02	66
22	MASSA UCE	54-61
23	AVARIA	26
34	ROTAÇÃO	53
39		
40	FASE FIRE	67

INJEÇÃO: IAW 1G7 - FIAT

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	17-34
05	+15	35
07	RELE	07
13	+30	
14	INJETOR 1	18
20	BOBINA 01	1
21	BOBINA 02	19
22	MASSA UCE	16
23	AVARIA	06
34	ROTAÇÃO	28
39		
40		

INJEÇÃO: G6 MONOPONTO - FIAT

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	17-16
05	+15	35
07	RELE	25
13	+30	29
14	INJETOR 1	18
20	BOBINA 01	1
21	BOBINA 02	19
22	MASSA UCE	31
23	AVARIA	7
34	ROTAÇÃO	5
39		
40		

MODULO X TESTE

INJEÇÃO: 7.5.30 -4GV – GOL G5 E GOL G4 - VW

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	28-2
05	+15	4
07	RELE	26
13	+30	15-27
14	INJETOR 1	79
20	BOBINA 01	57
21	BOBINA 02	71
22	MASSA UCE	54
23	AVARIA	
32	ROTAÇÃO	53
39	FASE	60
40		

INJEÇÃO: 4BV ATE 2006 - VW

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	02-28-27
05	+15	01
07	RELE	42
13	+30	29
14	INJETOR 1	72
20	BOBINA 01	64
21	BOBINA 02	63
22	MASSA UCE	76-57
23	AVARIA	14
32	ROTAÇÃO	54
39		
40	FASE	74

INJEÇÃO:EECIV – MONOPONTO – GOL VW

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	16-20-40-60
05	+15	5-37-57
07	RELE	22
13	+30	01
14	INJETOR 1	59
20	BOBINA 01	
21	BOBINA 02	
22	MASSA UCE	46
23	AVARIA	
34		
38	SINAL	56
40		

MODULO X TESTE

INJEÇÃO: VHC - FLEX

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	B12
05	+15	A3-A6
07	RELE	A26
13	+30	A2-A18
14	INJETOR 1	B9
20	BOBINA 01	B1
21	BOBINA 02	B17
22	MASSA UCE	B16
23	AVARIA	A32
34	ROTAÇÃO	B6
39	FASE	
40	FASE	

INJEÇÃO: 1.54 BOSCH – VECTRA , S10 GM

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	2-14-24
05	+15	37-27
07	RELE	3
13	+30	18
14	INJETOR 1	17
20	BOBINA 01	1
21	BOBINA 02	20
22	MASSA UCE	
23	AVARIA	22
34	ROTAÇÃO	49
39	FASE	
40	FASE	

INJEÇÃO: CORSA MPFI –BOCAL AZUL – MULTEC EMS

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	A12-B10-D1
05	+15	C4
07	RELE	B6
13	+30	C16-B1
14	INJETOR 1	C15
20	BOBINA 01	D10
21	BOBINA 02	C3
22	MASSA UCE	A11
23	AVARIA	C1
34	ROTAÇÃO	A2
39	FASE	
40	FASE	

MODULO X TESTE

INJEÇÃO: 4CFR -4AFR – FIESTA , KA - FORD

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	03-27-28-44
05	+15	47
07	RELE	15
13	+30	29
14	INJETOR 1	71
20	BOBINA 01	59
21	BOBINA 02	66
22	MASSA UCE	54-61
23	AVARIA	
32	ROTAÇÃO	53
39	FASE	
40	FASE	67

INJEÇÃO: FIESTA - FORD 104 PINOS

SIMULADOR	DESCRIÇÃO	PINO CENTRAL
01	GND	24-25-51-77-103
05	+15	40-71-97
07	RELE	80 OU 54
13	+30	55
14	INJETOR 1	75
20	BOBINA 01	52
21	BOBINA 02	26
22	MASSA UCE	91
38	FASE	85
41	FASE	21