

MODULO X TESTE V4

INJEÇÃO: TIPO 1.6 IE

SIMULADOR	COMPONENTES	PINO CENTRAL
1	NEGATIVO MASSA	20-33-18
2		
3	MOTOR DE PASSO 01	32
4	MOTOR DE PASSO 2	34
5	POS CHAVE 15+	17
6		
7		
8		
9	ACIONAMENTO RELE BOMBA	28
10		
11		
12		
13	POSITIVO DA BATERIA + 30	16
14	BICO 1	35
15		
16		
17		
18		
19	5V SENSORES	25
20	ACIONAMENTO DA BOBINA 1-4	1
21	ACIONAMENTO DA BOBINA 2-3	19
22	MASSA DOS SENSORES	27
23	LAMPADA DE AVARIA	31
24		
25		
26		
27	SENSOR TEMP. DO AR	13
28	SENSOR TEMP. DA AGUA	14
29	SENSOR TPS	29
31		
34	FONICA – 60-2	21